

MANUAL DE UTILIZARE

**Pernă de masaj cu bile Shiatsu și
infraroșu, 2 capete**



Descriere produs

- ✓ 2 zone de masaj cu câte 4 bile fiecare
- ✓ Butonul On / Off
- ✓ Adaptor de alimentare
- ✓ Conector auto
- ✓ Curea ajustabilă pentru fixarea pernei pe scaun
- ✓ Poate fi utilizată la domiciliu, birou sau în mașină
- ✓ Poate fi folosită pentru gât, spate, talie, abdomen, coapse, brațe, picioare

Perna de masaj shiatsu dispune de 2 capete de masaj. Fiecare dintre ele este echipat cu 4 bile care se rotesc contrarotativ.

Perna vă permite să vă relaxați după o zi grea. Masajul va fi perfect pentru fiecare parte a corpului.

Oferă un masaj de relaxare a oricărei părți a corpului (gât, coloana vertebrală, spate, picioare, abdomen, zonele coapsei). Aparatul este fabricat din piele ecologică de înaltă calitate și micro plasă respirabilă, ceea ce face masajul și mai confortabil.

- **2 TIPURI DE ALIMENTARE** - perna shiatsu are 2 tipuri de surse de alimentare. Îl poți folosi atât în mașină (are un încărcător standard cu priza pentru bricheta), cât și acasă (are un încărcător pentru conectarea la priză). Acest lucru oferă confort în timpul călătoriilor și rutelor lungi cu mașina.
- **CUREA DE PRINDERE**- Perna de masaj are un design modern. Este confecționat din piele ecologică și plasă respirabilă.

Dispune de curea elastica care fixează perna pe scaunul preferat sau pe cel auto pentru un masaj relaxant în zona cervicală. Susține perfect perna în timpul masajului corporal.



SPECIFICATII

- Material: piele ecologică, plasă respirabilă
- Număr de capete: 2
- Alimentare priza: 220V
- Alimentare: bricheta auto 12V
- Dimensiuni (Lxlxh): 30x20x9 cm
- Greutate: 0,95 kg
- Greutate pachet: 1,06 kg

Mod de utilizare:

- Înainte de a utiliza dispozitivul, se recomandă a se încărca bateria la capacitatea maximă.
- După ce aparatul este încărcat, se poate pune în funcțiune apăsând scurt pe butonul On respective OFF pentru închidere.
- Aparatul se poate utiliza pe mai multe zone ale corpului: gât, abdomen, coapse, spate.

